

L'installazione può essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato. È necessario rispettare le prescrizioni di sicurezza sussistenti del VDE e delle aziende di erogazione di energia elettrica locali.

Prima di iniziare i lavori interrompere l'alimentazione di corrente staccando la spina!

Montaggio del termostato



Con un attrezzo idoneo fare pressione sul pulsante di apertura e rimuovere il coperchio del termostato.



Rimuovere il ponticello sull'interfaccia che si trova sulla stufa e al posto di questo collegare il cavo del termostato.

Allacciare ora il cavo bipolare alle posizioni 1 e 2 della morsettiera.

Impostazioni sulla stufa

Impostare la potenza calorifica desiderata sul pannello di controllo.

Impostazioni sul termostato

Programmare gli orari di accensione e spegnimento desiderati e la temperatura desiderata in base alle istruzioni del produttore.

Funzionamento

La stufa a pellet continua a funzionare con la potenza calorifica impostata fino al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata o dell'orario di commutazione programmato. Al raggiungimento della temperatura desiderata o dell'orario di commutazione la stufa a pellet si spegne e sul display compare la dicitura "Standby". Se la temperatura scende sotto il valore impostato oppure inizia un nuovo periodo di riscaldamento, l'apparecchio si riattiva automaticamente.

Importante: se la stufa viene disattivata manualmente (per es. prima che venga raggiunta la temperatura ambiente) allora sul display compare "heat off" (vedi istruzioni per l'uso della stufa). In questo modo la stufa è disattivata e la funzione del termostato non è più attiva! Solo quando viene premuto il tasto ON/OFF l'esercizio di riscaldamento riprende.

Attenzione: in particolare l'esercizio automatico con termostato richiede un coerente rispetto degli intervalli di pulizia conformemente alle istruzioni per l'uso.

Ulteriori indicazioni riguardo la messa in funzione sono reperibili nelle istruzioni per l'uso del produttore.



**DIE SEELE IHRES HEIMES
THE SOUL OF YOUR HOME
L'ÂME DE VOTRE FOYER
RIKA SYSTEMI DI RISCALDAMENTO PER IL
SOGGIORNO**

Verwaltung/Vertrieb:

Administration/Sales:

Administration/Distribution:

Amministrazione/Vendite:

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

A-4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20,

Telefon: +43(0)7582/686-41, Fax-DW: 43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

Produktion/Warenan- und Auslieferungslager:

Production/Goods inwards and outwards store:

Production/Entrepôt e'entrée et de sortie des marchandises:

Produzione/Magazzino ricezione e spedizione:

A.G.Z.

Adlwanger Gewerbe Zentrum

A-4541 Adlwang/Austria, Brandmühlestrasse 6