


| | | |
|---|----------------------|---------------|
|  | Montageanleitung | Seite 1 von 1 |
| | RIKA Glasbodenplatte | Z32410 |

Die RIKA Glasbodenplatte weist eine Bedruckung auf.

Die Bedruckung muss auf der Unterseite zu liegen kommen.

Um das Eindringen von Schmutz unter die Glasbodenplatte zu verhindern, kleben Sie das beiliegende selbstklebende Dichtband auf der Unterseite verlaufend der Bedruckung und innerhalb der Ofenaufstandsfläche der Rika Glasbodenplatte auf.

Bitte beachten Sie, dass im hintern Bereich der Ofenstandfläche und Glasbodenplatte ein 2-3 mm langer Spalt bleibt um einen Vakuumeffekt im Inneren zu verhindern.