



## MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



[www.rika-firenet.com](http://www.rika-firenet.com)

# 1. INFORMACIÓN GENERAL

## MATERIAL SUMINISTRADO, módulo RIKA firenet E 15402



Módulo RIKA firenet  
B17964



Cable de conexión  
flexible USB  
N112331

## Requerimientos del sistema

- Estufa RIKA de pellet o combi con pantalla táctil (software V2.16 o superior)
- Dispositivo con conexión a internet (ej.: PC, Notebook, Tablet, Smartphone, ...)
- Navegador de internet (ej.: Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari V4.4 o superior)
- Red inalámbrica con conexión a Internet

### Nota

Es necesario un módulo **RIKA firenet** para cada estufa




## 2. CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA

1



2



3



4



5



6



Seleccione una red e introduzca la contraseña (WPA2). El símbolo  indica una conexión activa.

### Consejo

Si no aparece la red tras varias búsquedas, puede ser por falta de cobertura de la señal, o por que los ajustes de su WiFi no se encuentran configurados apropiadamente.



## 3. REGISTRO DEL USUARIO

Crear una cuenta de usuario en [www.rika-firenet.com](http://www.rika-firenet.com)

### Consejo


Si habilita, en su dispositivo, la detección de ubicación, la dirección real se adoptará automáticamente.



Sus datos de acceso serán enviados a su dirección de correo electrónico.

## 4. AÑADIR UNA ESTUFA

Tras su registro en [www.rika-firenet.com](http://www.rika-firenet.com) añada su primera estufa a su cuenta de usuario.



Stove location

e.g. 'Living room', 'GF'

Identification number

01234567

Security token

iJK%&/56

①

②

Add



Cancel



### Consejo

Los números de identificación y autenticación, son códigos de ocho dígitos sin espacios.



## 5. AJUSTES

El menú de „Ajustes“ se puede abrir con el botón  en la parte superior derecha.



Resumen

Selección de la estufa a controlar. Posibilidad de editar la estufa.



Añadir estufa

Añadir más estufas a su cuenta de usuario.



Administrador cuenta

Cambio de datos personales.



Cambio contraseña

Cambio de la contraseña actual.




Cerrar sesión

Cierre de la sesión de **RIKA firenet**.

## 6. FUNCIONAMIENTO

### Consejo

Para más información sobre el control de su estufa, véase el manual de la pantalla táctil de su estufa. El panel de control de Internet, sólo es compatible con los ítems del menú del control remoto



Tras cada introducción, el símbolo de transmisión de datos  aparecerá en el área de visualización. Tras una transmisión satisfactoria, el área de visualización se actualizará.

### Nota

Los datos de funcionamiento se sincronizan a intervalos regulares entre la estufa y el módulo RIKA FireNET. El módulo no acepta cambios simultáneos, hay que repetir el cambio introducido.



## Menu principal



HOME

Encendido/apagado de la estufa, ajuste de la potencia o temperatura de la sala (sólo con un sensor de habitación conectado)



MODE

Selección del modo de funcionamiento (manual, automático, comfort)



SETUP

Ajuste de otras funciones (ej.: MultiAir)



INFO

Información del estado de funcionamiento

## 7. ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE ERROR

Todas las advertencias y errores se muestran en el área de visualización. Los mensajes de error, deben ser confirmados en la estufa, y más tarde en el módulo RIKA firenet.

Si la estufa se desconecta de la red, el icono de red  cambia a inactivo y el área de visualización muestra el estado „offline“. (fuera de línea)

Pantalla estufa	Acción a realizar
	<p>Compruebe la conexión de su módulo firenet.</p>
	<p>Por favor compruebe la conexión a Internet, contacte con su proveedor de internet.</p>
	<p>Intente conectarse más tarde.</p>



# 1. CONSEJO



## Consejo

Para un acceso directo y cómodo, el enlace **www.firenet.com** puede ser añadido a su pantalla de inicio y ser abierto como una app. Para ello, por favor, siga las instrucciones específicas de su dispositivo.

Ejemplo: Smartphone Android, navegador Google Chrome®:



## 2. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES

### Detalles incorrectos {Incorrect stove details}

Posible mensaje de error en la ventana del navegador:




Incorrect stove details

- Compruebe la conexión del enchufe de su módulo, o la conexión a Internet. Si no se puede establecer una conexión entre la estufa y el servidor RIKA, no es posible la identificación.
- Reintroduzca los números de identificación y/o de autenticación. Las entradas incorrectas pueden surgir de espacios generados automáticamente, caracteres especiales incorrectos, etc.

### WiFi-problemas de conexión

En caso de problemas de conexión, compruebe y cambie los ajustes de su red WiFi. Los puede encontrar en la página web de su proveedor.

Dependiendo del terminal utilizado y del navegador, los ajustes WiFi pueden aparecer de diferente forma.



- El ajuste „**Modo: b g n**” es relevante para el módulo RIKA firenet.
- Recomendamos ajustar a „**Canal: AUTO**”. En caso de sobrecarga y problemas de conexión es una ventaja asignar un canal no utilizado para asegurar una comunicación libre de problemas.



**RIKA Innovative Ofentechnik GmbH**

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

**E-Mail: [verkauf@rika.at](mailto:verkauf@rika.at)**

**[www.rika.at](http://www.rika.at)**

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta.